

Merkblatt Nr. 4-2-20/D

Montage von Holzfassaden

Ausgangslage

In den letzten Jahren ist ein klarer Trend zu Fassadenbekleidungen in Holz festzustellen. Nebst der geeigneten Wahl der Holzart, Brettprofile, Verlegerichtungen (i.d.R. vertikal oder horizontal), Farbbeschichtung etc., spielen für die qualitativ einwandfreie Ausführung einer Fassadenbekleidung auch die Unterkonstruktion und die Befestigung der Schalungen eine wesentliche Rolle.

Begriffe

Korrekte Bezeichnungen:

- „Fassadenschalung horizontal“
- „Fassadenschalung vertikal“
- „Diagonale Fassadenschalung“
- „Offene Fassadenschalung“
- „Geschlossene Fassadenschalung“

Normen

Es gelten die einschlägigen Abschnitte und Ziffern der Norm SIA 232/2 „Hinterlüftete Bekleidung von Aussenwänden“.

Material

Holzarten

Geeignet sind i.d.R. Nadelholzarten: Fichte, Tanne, Föhre, Lärche, Douglasien und Red Cedar.

Als Laubholzarten kommen Eiche, Kastanie und Robinie zum Einsatz.

Brettbreiten

Brettbreiten unter 140 mm sind zu bevorzugen. Breitere Bretter weisen grössere Äste auf, haben grössere Schwind- und Quellungsbewegungen und neigen eher zu Rissbildung und Verwerfung (Schnittart Verweis auf HHG 1.4.11, Seite 20).

Bekleidungsarten

Hobelwaren lassen beinahe unbeschränkt viele Arten von Fassadenbekleidungen zu. In den nachfolgenden Schnittzeichnungen sind einige übliche Gestaltungsmöglichkeiten, inkl. schematische Angaben zur Befestigung, dargestellt.

Typen

Geschlossene Schalungen


Bei geschlossenen Schalungen handelt es sich in der Regel um profilierte Bretter mit Nut und Kamm oder um überlappende Schalungsbretter (siehe nachstehende Zeichnungen und Merkblatt Nr. 1-2-07/D VSH-Standardprofile). Die Kammlänge und Überdeckung sind an der Breitebreite und je nach Standort anzupassen. Vor der Montage ist die Holzfeuchte zu kontrollieren und dementsprechend die Montage anzupassen (Verweis auf TK-Merkblatt 1-3-14 Trockenheit von Hobelwaren).

Offene Schalungen


Im Gegensatz zu den geschlossenen Schalungen gelangt bei offenen Schalungen nicht selten Wasser auf die Rückseite der Schalung, sei es in Form von Schlagregen oder als Kondenswasser. Dies ist bei der Wahl und Ausführung der Unterkonstruktion speziell zu beachten, kann doch z.B. die Winddichtung zur „wasserführenden“ Schicht werden.

Horizontale Ausrichtung (Vertikalschnitte)


Geschlossene, profilierte Schalungen
mit Nut und Kamm



Offene und geschlossene,
überschobene Schalungen




Geschlossene und offene Stülp-
schalungen




Vertikale Ausrichtung (Horizontalschnitte)


Geschlossene, profilierte Schalung
mit Nut und Kamm




Offene Schalung
mit parallelen Brettern und Fugen




Geschlossene Plus-Minus-Schalung
mit parallelen Brettern



Geschlossene Deckleistenschalung mit T-Leiste



Geschlossene Deckleistenschalung mit Leiste



Unterkonstruktion


Fassadenschalungen werden in der Regel auf einfache oder doppelte Lattenkonstruktion montiert (vergl. Zeichnungen im Abschnitt Hinterlüftung).

Die Unterkonstruktion muss u.a. folgende Funktionen erfüllen:


- Einwirkende Windlasten (Druck/Sog) auf die Gebäudetragstruktur übertragen (siehe Norm SIA 261, Ziffer 6)
- Bekleidung und Tragstruktur dauerhaft verbinden
- Eigenlasten der Fassadenbekleidung auf die darunterliegende Tragstruktur übertragen
- Verankerungsgrund für die Befestigungsmittel der Bekleidungen sicherstellen
- Luftzirkulation auf ganze Fassadenhöhe bzw. von Stoss zu Stoss gewährleisten (siehe Hinterlüftung)
- Abführung bzw. Austrocknung eindringender Feuchtigkeit (z.B. Schlagregen) gewährleisten

Typische Ausbildungen der Unterkonstruktion bzw. Hinterlüftung


Horizontale Bekleidung auf Vertikalrost



Vertikale Bekleidung auf doppeltem Rost



Vertikale Bekleidung auf unterbrochenem versetztem Rost



Befestigung

Die Befestigung muss die einzelnen Holzelemente dauerhaft fixieren. Das Werfen und Verdrehen der Bretter soll einerseits verhindert werden, andererseits sind Schwind- und Quellungsbewegungen im gewissen Mass zu ermöglichen. Bei sichtbarer Befestigung ist je nach Farbsystem ein bauseitiger Endanstrich vorzunehmen.

Befestigungsmittel


Als Befestigungsmittel werden hauptsächlich Nägel und Schrauben eingesetzt. Das zum Einsatz kommende Befestigungsmittel ist zu planen und fachgerecht anzuwenden.

Nägel

Die Einschlagtiefe soll mindestens 35 mm betragen. Die Nagelköpfe sollen bündig der Schalungsoberfläche eingeschlagen werden.

Schrauben

Die Einschraubtiefe soll mindestens 25 mm betragen. Schrauben bieten den Vorteil einer lösbaren Verbindung bei Sanierungsarbeiten. Empfohlen sind Edelstahlschrauben mit Teilgewinde, Bohrspitze und Reibkopf (Vorbohrung ist zu empfehlen). Diese verringern die Spaltgefahr. Die Schraubenköpfe sollen bündig der Schalungsoberfläche eingedreht werden. Der Senkkopf sollte mit Kreuzschlitz- oder besser Torxantrieb ausgerüstet sein.



Klammern

Klammern sind für Befestigungen nicht zu empfehlen (Klammern dienen nur zur Fixierung sind aber kein Befestigungsmittel)!

Korrosionsschutz

Grundsätzlich sind Verbindungsmittel mit ausreichend dauerhaftem Korrosionsschutz zu verwenden! Zur Verhinderung von Verfärbungen auf der Fassade durch rostende Metallteile oder durch chemische Reaktionen durch Holzinhaltstoffe sind rostfreie Befestigungsmittel oder im Idealfall Befestigungsmittel aus Edelstahl einzusetzen.

Bei nur oberflächlich beschichteten Befestigungsmitteln (z.B. galvanische Verzinkung) ist bei der Montage mit Verletzungen der Beschichtung zu rechnen. Auch der Torxantrieb von Schrauben verhindert nicht zuverlässig die Beschädigung der Beschichtung.

Befestigungsarten

Grundsätzlich ist die sichtbare Befestigung von Holzschalungen zu bevorzugen!



Sichtbare Befestigung

Die sichtbar geschraubte Befestigung ist die am häufigsten angewandte und sicherste Befestigungsart für Holzschalungen.

Nicht sichtbare Befestigung


Für die nicht-sichtbare Befestigung müssten z.B. Bretter mit entsprechend überdeckender Profilierung verwendet werden. Seitlich durch Brettenden, sowie durch Kamm- und Nutrippen (siehe nachstehende Zeichnung) befestigte Aussenwandbekleidungen sind i.d.R. zu vermeiden. Der dünne Holzanteil im Verbindungsbereich (Nagel, Klammern) reisst oft schon nach kurzer Dauer unter den auftretenden Spannungen (z.B. in Folge Schwinden) ab.

Problematische
verdeckte
Befestigungen



Fassadenelemente

In besonderen Fällen ist es möglich Fassadenteile als Elemente vorzufertigen (siehe nebenstehende Zeichnung). Hier empfiehlt sich eine Befestigung der Schalung von der Rückseite her, insbesondere dann, wenn die Fassade mit einem Farbanstrich versehen wird.



„Verdeckte“ Befestigung bei vorgefertigten Elementen

Fassadenstoss

Anschlüsse an Fassaden sollen so ausgebildet werden, dass ein Austrocknen des Holzes und insbesondere der Hirnholzflächen nach Durchnässung jederzeit möglich ist.

Bei stumpf in Längsrichtung zusammengefügt Brettern ist mit kapillarem Wassereintritt zu rechnen, was die Lebensdauer einer Fassade verringert. Die Schnittstellen müssen bauseits mindestens eine qualitativ gleiche Beschichtung wie die bewitterte Fläche ausweisen. Durch eine qualitativ hochwertige Oberflächenbehandlung kann das Schadenrisiko minimiert werden. Ideal ist die Ausführung mit einer Fugenbreite von 10 mm.

Kantenausbildung

Kanten für Fassadenschalungen mit filmbildender Oberflächenbehandlung im Aussenbereich sind zu runden. Der Radius soll mindestens 2,5 mm betragen. Gerundete Kanten entsprechen dem Standard von profilierten Fassadenschalungen (siehe auch Merkblatt Nr. 3-4-19/D Gerundete Kanten bei oberflächenbehandelten Aussenschalungen).

Fassadenbekleidungen mit naturbelassenen Oberflächen oder nicht-schichtbildenden Systemen können scharfkantig produziert werden. Dies ist bei der Bestellung bekannt zu geben bzw. zu vereinbaren.

Kontrolldaten Holzfassaden

Es empfiehlt sich, während der Ausführung, folgende Kontrolldaten durch den Team-/Projektleiter der Holzbauunternehmung zu erfassen:

- Qualität der Lieferung
- Montagezeitpunkt
- Holzfeuchten im Zeitpunkt der Anlieferung und Montage
- Art der Befestigung
- Bestätigung Nachbehandlung Schnittkanten, Schlussanstrich
- Hobelwaren sind bis zur verlandeten Montage vor Wasser und hoher Feuchtigkeit zu schützen
- Hobelwaren sind bis zur verlandeten Montage vor grossen Temperaturschwankungen zu schützen (vor allem folierte Ware)

Diese Kontrolldaten sind Bestandteil für die Qualitätssicherung von Holzfassaden (siehe Checkliste QS Holzfassaden, Holzbau Schweiz, C1 Behandlung Holzfassaden).